


PIEZAS DE REPUESTO



Nº	Descripción	Conjuntos de repuesto ①				
		N15	N32	N52		
1	Tapa del cabezal	Consulte el boletín 42-780 con respecto a los cabezales de repuesto				
2	Base del cabezal	Consulte el boletín con respecto al mecanismo interruptor suministrado (véase lista más abajo)				
3	Mecanismo del interruptor	Consulte el boletín con respecto al mecanismo interruptor suministrado (véase lista más abajo)				
4	Manguito de atracción ②	Código de mat. 1	032-4203-004	004-5411-002		
		Código de mat. 4	032-4511-201	004-5411-003		
5	Contratuercas (4 piezas)	010-2107-001				
6	Arandela de guía (2 piezas)	010-3351-006				
7	Vástago	Kit de émbolo	Código de mat. 1	132-8125-001	132-8125-003	132-8125-005
8	Conj. resorte aux. de flotación	Código de mat. 1	132-8125-002	132-8125-004	132-8125-006	
		Código de mat. 4	132-8125-002	132-8125-004	132-8125-006	
9	Conj. émbolo y vástago	012-1204-001				
10	Junta de tubo en E	012-1204-001				
11	Tubo envolvente	NEMA 4X &	Código de mat. 1	032-6346-804	Consulte a Magnetrol	
		NEMA 7/9	Código de mat. 4	032-6346-805		
		BASEEFA &	Código de mat. 1	032-6344-004		
		CENELEC	Código de mat. 4	032-6344-003		
12	Brida del cabezal	Conjunto de la Cámara				
13	Conjunto de la cámara ③	(Consulte a la fábrica)				
14	Pernos prisioneros					
15	Tuercas de cabeza hexagonal					
16	Junta de estanqueidad de la cámara	Código de mat. 1	12-1301-018	12-1904-010	12-1904-011	
		Código de mat. 4		12-1906-010	12-1906-011	

NOTAS:

- ① Consulte a la fábrica o a su representante local, para que le asesoren sobre todas las piezas de repuestos de modelos especiales.
- ② Manguito de atracción forrado, utilizado en modelos especificados para servicio corrosivo. El manguito estándar es del tipo 400 de la serie de acero inoxidable.
- ③ Los kits de la cámara incluyen conjunto de émbolo auxiliar de flotación, muelle de soporte y manguito de atracción; van ensamblados, dentro de la cámara soldada del flotador.
- ④ Opciones adicionales de conexión, no cubiertas en este boletín, incluyen socket weld especial y barretas elevadas.

IMPORTANTE:

Al realizar un pedido, le rogamos especifique:
a. Modelo y número de serie del control.
b. Nombre y número de la unidad de repuesto.

Mecanismo del interruptor	Letra de serie	Nº de boletín
- interruptores de mercurio	A	42-783
- interruptores de mercurio resistentes a vibraciones	E	
- interruptores de contacto seco	B, C, D, U, W, X	
- interruptores herméticamente sellados	HS	42-794
- interruptores neumáticos con sangrado	J	42-685
- interruptores neumáticos sin sangrado	K	42-686

IMPORTANTE

POLITICA DE SERVICIO

Los propietarios de los productos Magnetrol pueden solicitar el envío de un control o cualquier parte de un control para una sustitución o reparación completa. Serán reconstruidos o sustituidos de manera rápida. Magnetrol International reparará o sustituirá el control sin coste para el propietario o comprador, excepto los costes de transporte si:

- a. Es enviado dentro del período de garantía, y,
- b. La inspección de fábrica halla que la causa de la avería es responsabilidad del material o de la mano de obra.

Si el problema es el resultado de una situación o condiciones fuera de nuestro control, o no está cubierto por la garantía, se producirá un cargo por la mano de obra y las piezas necesarias para reparar o sustituir el equipo.

En algunos casos, puede ser conveniente enviar las piezas de repuesto o, en caso extremo, un control nuevo completo para sustituir al equipo original antes de que nos sea enviado. Si fuera necesario, informe a la fábrica sobre el modelo y número de serie del control que debe ser sustituido. En tales casos, el crédito por los materiales devueltos será determinado sobre la base de la posibilidad de aplicación de nuestra garantía. No se admitirán reclamaciones por mala aplicación, mano de obra, daños directos o consecuentes.

PROCEDIMIENTO DE ENVIO DEL MATERIAL

Para que podamos procesar de manera eficiente cualquier material que se nos sea enviado, es esencial que se obtenga de fábrica el impreso "Autorización de Envío de Material" (RMA). Es obligatorio que este impreso se adjunte a cada material que se envíe. Este impreso esta disponible en los representantes locales de Magnetrol o estableciendo contacto con la fábrica. Por favor, proporcione las siguiente información:

1. Nombre del cliente
2. Descripción del material
3. Número de serie
4. Acción solicitada
5. Razones para la devolución
6. Detalles del proceso

Todos los envíos que se hagan a la fábrica serán a portes pagados. Magnetrol no aceptara ningún envío a portes debidos.

Todas las sustituciones serán remitidas FOB fábrica.

BAJO RESERVA DE MODIFICACIONES

BOLETÍN N°: ES 46-730.4
EN VIGOR: JANUARY 1997
SUSTITUYE A: April 1991



BELGIUM	Heikensstraat 6, 9240 Zele Tel. (052) 45.11.11	Fax. (052) 45.09.93
DEUTSCHLAND	Schloßstraße 76, D-51429 Bergisch Gladbach-Bensberg Tel. (02204) 9536-0	Fax. (02204) 9536-53
FRANCE	Le Vinci 6 - Parc d'activités de Mitry Compans, 1, rue Becquerel, 77290 Mitry Mory Tél. 01.60.93.99.50	Fax. 01.60.93.99.51
ITALIA	Via Arese 12, I-20159 Milano Tel. (02) 607.22.98 (R.A.)	Fax. (02) 668.66.52
UNITED KINGDOM	Unit 1 Regent Business Centre Jubilee Road Burgess Hill West Sussex RH 15 9TL Tel. (01444) 871313	Fax (01444) 871317
INDIA	B4/115 Safdurjung Enclave, New Delhi 110 029 Tel. 91 (11) 6186211	Fax 91 (11) 6186418